

## **Notice d'utilisation**

### Chalumeau de cuisine

#### Conseils d'utilisation :

1 – Pour remplir le chalumeau de gaz : tourner le bouton à l'arrière de la tête du chalumeau vers la gauche en position ouverte « open ». Placer la tête de la recharge vers le bas, contre l'orifice sous la base du chalumeau. Appuyer vigoureusement sur la valve en plaçant la cartouche vers le bas et bien contre le chalumeau. Une fois l'opération terminée, retirer la cartouche de gaz.

2 – Prendre le chalumeau en main et appuyer sur le bouton pour déclencher la flamme.

3 – Régler la longueur de la flamme en déplaçant le curseur situé à la base de la tête du chalumeau : vers l'avant pour réduire la flamme et vers l'arrière pour l'agrandir.

4 – Approcher la flamme des plats ou aliments pour les dorer, caraméliser, gratiner, faire fondre...

5 – Après utilisation, tourner le bouton à l'arrière de la tête du chalumeau en position fermée « Close » vers la droite.

#### Précautions d'emploi :

Attention ; utilisation de gaz butane extrêmement inflammable ! Bien penser après chaque utilisation à tourner le bouton à l'arrière de la tête du chalumeau en position fermée « close » !

Ne pas laisser et utiliser au soleil ni à plus de 40°C.

A garder hors de portée des enfants.

Ne pas toucher la flamme.