

Notice du Soud'Sac

Référence 72836

Fonctionnement du Soud'Sac :

- Lorsque vous avez mis les aliments dans le sac, ouvrir le couvercle (n°5 sur la notice) de la machine
- Vérifier que tous les joints de l'appareil soient bien en place
- Faire glisser le sachet (côté ouvert) jusqu'à l'adaptateur (n°11) – (juste le positionner contre l'adaptateur) – cette buse sert à aspirer l'air MAIS NE PERCE PAS LES SACS.
- Refermer le couvercle (n°5) en appuyant bien sur le capot jusqu'à entendre le « clic » sur le côté droit et « clic » sur le côté gauche
- Appuyer sur le bouton « Vacuum & Seal (n°4) – bouton bleu qui fait le vide d'air
- Après obtention du vide d'air, le scellage se fera automatiquement, la lumière verte s'allumera à son tour
- Lorsque toutes les lumières s'éteignent, appuyer sur les boutons latéraux (n°1) pour ouvrir le couvercle

Equipe Mathon

