

HACHOIR MANUEL 3 LAMES 900 ML - Réf. 453081

CONTENU

- ① **1 bol transparent** en PS et TPE, de 900 ml, avec base antidérapante.
- ② **1 ailette** en PP : *empêche les aliments d'adhérer au couvercle.*
- ③ **1 tige** en PP, support des lames de coupe ou de la pale
- ④ **1 jeu de 3 lames de coupe en inox** : *hachage rapide, homogène et précis.*
- ⑤ **1 pale mélangeuse** en PP : *mélange, émulsionne ou fouette les préparations (sauces, vinaigrettes, crèmes...).*
- ⑥ **1 couvercle** en ABS, PP, POM et inox, **avec poignée ergonomique et cordon de traction** en FDY.



CONSIGNES DE SECURITE

CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE UTILISE PAR DES ENFANTS OU PAR DES PERSONNES SOUFFRANT D'UN HANDICAP CONTRAIRE A UNE UTILISATION SECURISEE.

CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET. LE TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

ATTENTION LES LAMES PEUVENT ETRE TRES TRANCHANTES. TOUJOURS TENIR LA TIGE DE SUPPORT DES LAMES POUR LES MANIPULER

NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL A VIDE OU AVEC DES LAMES ENDOMMAGEES.


UTILISER CET APPAREIL SUR UN PLAN DE TRAVAIL STABLE ET SEC.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Les présentes instructions ont pour objectif de garantir une utilisation sûre et conforme de ce hachoir destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires afin de préserver ses performances et d'éviter tout risque de migration de substances.

MODE D'EMPLOI :

- Insérer les lames de coupe ou la pale mélangeuse à l'intérieur du bol.

 Attention les lames peuvent être très tranchantes. Toujours tenir la tige de support des lames pour les manipuler.

- Fixer l'ailette sur la tige de support des lames ou de la pale.
- Placer les ingrédients dans le bol.

Afin de garantir un résultat optimal, couper au préalable les aliments volumineux en morceaux.

Ne pas utiliser avec de la viande contenant des os : cela pourrait endommager définitivement les lames.

- Ne pas remplir le bol à plus de la moitié de sa capacité.
- Positionner le couvercle sur le bol en le tournant dans le sens horaire jusqu'à son verrouillage.
- Tout en maintenant le bol, tirer le cordon à l'aide de la poignée pour actionner les lames de coupe ou la pale mélangeuse.
- Maintenir la poignée lors du retour du mécanisme, en accompagnant le mouvement jusqu'au repos complet du cordon. Ne pas relâcher brusquement.

⚠ Si les lames de coupe se bloquent, ne jamais forcer. Retirer la tige, enlever délicatement les aliments coincés et réduire leur taille avant de remettre l'ensemble en place.

Appareil non électrique, ne nécessite pas de branchement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Ce produit doit être utilisé dans les conditions suivantes :

- Types de denrées autorisées : aliments ou liquides froids.

Une utilisation incorrecte peut entraîner une augmentation de la migration de substances ou rendre le produit impropre au contact alimentaire :

- Ne pas utiliser avec des aliments ou liquides chauds.
- Ne pas utiliser au micro-ondes et au four.
- Ne pas utiliser en cas de dommage visible.
- Ne pas détourner l'objet de son usage prévu.

⚠ Toute utilisation non conforme peut compromettre la sécurité des denrées alimentaires.

! Respecter strictement ces conditions afin d'éviter toute migration excessive de substances.

Afin de prolonger la durée de vie du produit :

- Ne pas exposer de manière prolongée à des sources de chaleur directe.
- Éviter les chocs mécaniques, rayures et abrasions.
- Éviter le contact avec des substances susceptibles d'altérer le matériau (ex : solvants, produits très acides ou gras).

Entretien :

- Ne pas mettre le couvercle au lave-vaisselle.
- Privilégiez un lavage à la main du bol et des accessoires.
- Utiliser uniquement des produits de nettoyage non agressifs.

Cesser d'utiliser le produit en cas d'apparition des modifications suivantes :

- Fissures, craquelures ou déformations.
- Décoloration importante ou opacification.
- Perte de rigidité ou altération de la surface.
- Odeur ou goût anormal transmis aux aliments.
- Usure visible liée à un usage répété.

Ces signes peuvent indiquer une dégradation du matériau susceptible d'affecter la sécurité alimentaire.

Ce produit a été fabriqué conformément aux exigences applicables aux matériaux destinés au contact des denrées alimentaires. Les restrictions d'usage indiquées ci-dessus doivent impérativement être respectées.

L'utilisateur est responsable :

- du respect des présentes instructions
- d'un usage conforme aux conditions spécifiées
- de l'arrêt d'utilisation en cas de détérioration

